

Instruções de Instalação:

- 1 - Colocar a bacia ou bidê na posição de instalação;
- 2 - Marcar os furos de fixação;
- 3 - Retirar a bacia ou bidê;
- 4 - Fazer furações com broca Ø 10mm;
- 5 - Colocar as buchas de nylon nos furos;



- 6 - Fixar a bacia ou bidê com parafusos prisioneiros montados.



15916/0514 - XXX
YYYYYYYY