



## CHUVEIRO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA

A limpeza do crivo é automática. Ao abrir o registro, o crivo se desloca para baixo (2), formando o jato. Fechando-se o registro o crivo se recolhe (3) proporcionando a limpeza.



## FUNCIONAMENTO DO DESVIADOR:

Ligue os registros de entrada de água. Acione o desviador apertando-o para ter água apenas na ducha ou no chuveiro.



## Limpeza do Acabamento:



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

## Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros e componentes



**SERVIÇO AUTORIZADO**  
deca | hydra

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
Ligue grátis 0800 011 7073 ou  
envie email para [deca@deca.com.br](mailto:deca@deca.com.br)  
visite nosso site: [www.deca.com.br](http://www.deca.com.br)

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

## Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.


DURATEX S.A.  
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57  
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600  
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090  
São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95  
I.E.: 148.716.568/114  
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000  
CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP  
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118  
MJ: Rua Rodolfo Arnselmo, 385 - Jardim Emilia  
CEP 12321-510 - Jacareí-SP  
CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115  
Indústria Brasileira

02/95/912/0615

## CHUVEIRO COM DESVIADOR 1990.C.DES.QUA

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES




## Instalação

### ATENÇÃO

FECHE O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR.

- 1** Vede a rosca utilizando fita de vedação (não acompanha o produto). Em seguida rosqueie o tubo com a canopla no ponto de água (cuidado para não riscar o acabamento), conforme desenho abaixo.




Em seguida recue a canopla.

O PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA PARA O CHUVEIRO DEVE ESTAR ALINHADO COM A PAREDE ACABADA.

Observe se o tubo ficou rente ao ponto d'água, caso não tenha ficado, retire o tubo e  corte cuidadosamente o excedente de rosca, para nivelar a canopla com a parede.




Rosqueie o chuveiro na porca-união com as mãos (não utilize ferramentas para não danificar o acabamento).



**2**


Rosqueie o flexível no tubo conforme desenho abaixo:



**3**


### INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA

Utilizando o suporte marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso.




**4**

Faça dois furos com broca de 6 mm e coloque as buchas.



Obs.: Consulte a planta hidráulica, para não furar nenhum cano.

Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.



**5**

### Funcionamento e uso



Articulação para direcionamento do jato.



**6**

**7**