

Solução de Problemas

- Falta de reposição de água no poço da bacia.
Causa: Mangueira dobrada, obstruída ou solta.
Solução: desobstruir ou posicionar de maneira correta, a mangueira do refil.
Causa: Corrente não fixada ou muito frouxa.
Solução: Fixar e regular corretamente a corrente de modo que a mesma não fique frouxa, de acordo com o passo 4.

- Vazamento constante de água.
Causa: Corrente esticada.
Solução: Fixar e regular corretamente a corrente de modo que a mesma não fique esticada, de acordo com o passo 4.

- Botão frouxo.
Causa: Porca mal fixada.
Solução: Fixar a porca conforme passo 3.

- Botão não aciona.
Causa: Alavanca do botão mal posicionada.
Solução: Regulagem da alavanca conforme passo 3

MECANISMO DE DESCARGA
SIMPLE ACCIONAMIENTO



FOLLETO DE INSTRUCCIONES

Certificado de Garantia

Condições Gerais:
Este produto DECA é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantido durante 1 ano para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

Restrições Gerais da Garantia:
A presente garantia perderá a sua validade nas seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante e erros de especificação;
- Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gavetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pela rede de Serviço Autorizado DECA;
Informações para contato:
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).
Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

12 MESES GARANTIA

Atendimento ao Consumidor
Serviço Ao Cliente / Customer Ser.
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co



SELO FSC

Troubleshooting

- Lack of water replacement in the basin well.
Cause: Hose bent, clogged or loose.
Solution: unclog or correctly position the refill hose.
Cause: Chain not attached or loose.
Solution: Properly attach and adjust the chain so that it does not become loose, according to step 4.

- Continuous water leakage.
Cause: Stretched chain.
Solution: Properly attach and adjust the chain so that it does not become stretched, according to step 4.

- Loose button.
Solution: Fasten the nut according to step 3.
Cause: Nut loosely fastened.

- Button does not work.
Cause: Button lever misplaced.
Solution: Lever adjustment according to step 3

Warranty Certificate

General:
This DECA product meets the highest standards of technology and quality, incorporating expertise and tradition of more than half a century, with a 1 year warranty for manufacturing defects from the date of acquisition, upon presentation of the purchase invoice.
This warranty applies exclusively to products purchased as of 2005, and the manufacturer's liability is limited to manufacturing defects.
General Warranty Restrictions:
This warranty does not cover the following:
- Damage resulting from accidental dropping, improper use and/or handling, improper installation, non-compliance with the technical guidelines provided by the manufacturer and specification errors;
- Damage caused by improper cleaning (use of solvent, chemicals, soap-type abrasives, steel wool, double-sided sponge and the like);
- Parts with natural wear from regular use, such as: seals, gaskets, sealing rings, trims, wedges and sealing systems;
- Products repaired by personnel not authorized by DECA Customer Service network;
- Use of non-genuine or not suitable parts, or installation of additional parts without prior written consent by the manufacturer;
- Foreign objects or other substances inside the product that may impair or prevent its proper operation, such as: glue, lubricants, construction residues, sand, cement, stones or fabrics, among others.
- Inadequate installation of the product with cement and/or plastic paste.
The manufacture of DECA products and their technical specifications are subject to change at any time without prior notice by the manufacturer.

Atendimento ao Consumidor
Serviço Ao Cliente / Customer Ser.
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

12 MESES GARANTIA

Atendimento ao Consumidor
Serviço Ao Cliente / Customer Ser.
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co



Solución de Problemas

- Falta de reposición de agua en el pozo del inodoro.
Causa: Manguera doblada, obstruida o suelta.
Solución: desobstruir o posicionar de manera correcta la manguera de rellenado.
Causa: Cadena no fijada o muy floja.
Solución: Fijar y regular correctamente la cadena de modo que la misma no se quede floja, de acuerdo con el paso 4.

- Fuga constante de agua.
Causa: Cadena estirada.
Solución: Fijar y regular correctamente la cadena de modo que la misma no se quede estirada, de acuerdo con el paso 4.

- Botón flojo.
Causa: Tuerca mal fijada.
Solución: Fijar la tuerca conforme el paso 3.

- Botón no acciona.
Causa: Palanca del botón mal posicionada.
Solución: Regulación de la palanca conforme el paso 3



Funcionamiento y Uso

Para accionar la descarga, apriete el botón en la tapa del tanque acoplado



Regulación

Para una descarga de menor consumo de agua sin pérdida de eficiencia, proceder de la siguiente manera:
Localice en la tabla siguiente el código de su producto y el número de regulación de la compuerta correspondiente, ajuste la compuerta (fig. 7) para el número indicado en la tabla.
Abrir el registro de entrada de agua del tanque y observar en la misma tabla, si para su producto el nivel de agua debe estar en la línea indicada en la escala graduada, de la torre de salida (fig. 9), ajuste la altura de la boya, girando el tornillo conforme la (fig.8).

Posición de ajuste de la compuerta.



Para el ajuste del volumen de agua del rellenado, ajustar el regulador de caudal conforme la tabla (fig 9)



Producto	Compuerta		Rellenado		Nivel Operativo	
	Baja Presión	Alta Presión	Baja Presión	Alta Presión	Baja Presión	Alta Presión
P.111 (CD.00)	0	0	1,5	3	8,1	8,1
P.380 (CD.00)	0	0	1	1	8,3	8,3
P.460 (CD.01)	0	0	1	1	8,4	8,3
P.480 (CD.01)	0	0	1	1	8,4	8,3
P.483 (CD.01)	0	0	1	1	8,4	8,3
P.505 (CD.01)	0	0	1	1	8,4	8,3
PA.505 (CD.01)	0	0	1	1	8,4	8,3
P.750 (CD.00)	0	0	1	3	8	8
P.760 (CD.00)	0	0	1	1	9	8,4
P.760 (CD.01)	0	0	1	1	8,3	8,3
P.808 (CD.01)	0	0	1	1	8,4	8,3
P.900 (CD.00)	0	0	0	0	9	9
P.909 (CD.00)	0	0	1	1	8,3	8,3
PA.909 (CD.00)	0	0	1	1	8,3	8,3