



Rosqueie o flexível (5) no corpo conforme desenho abaixo, não esqueça de colocar a guarnição (6). E na outra extremidade do flexível, rosqueie a ducha. Coloque antes a guarnição.




Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.

Funcionamento e uso da ducha higiênica:


Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.



Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.



Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.




ATENÇÃO: Feche o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.

1

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA

Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso. Faça dois furos com broca de 6mm e coloque as buchas. Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano.






ATENÇÃO

Para instalação em Registros de Pressão e Registros de Gaveta fora da faixa de embutimento adequada, observe: - Se o corpo ficou muito embutido (figs. 1 e 2), utilize o respectivo KIT PROLONGADOR DECA (vendido separadamente):

Para Registros de Pressão e Gaveta utilize o KIT PROLONGADOR para haste código 4504150.

Se o corpo ficou muito saliente para Registros de Pressão e Registros de Gaveta (fig. 3), utilize o SUPLEMENTO DE CANOPLA DECA código 4136005.



2

VÁLVULA DE ESCOAMENTO


1

Esta válvula pode ser instalada em lavatórios e cubas com ou sem ladrão e bidês.

Desmonte a válvula de escoamento retirando o parafuso.


2

Aplique massa de vedação na válvula, montando-a no lavatório.




3

Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, rosqueando no parafuso.




4

Aperte o parafuso, utilizando uma chave de fenda adequada.




Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR: Desrosqueie o arejador com a chave que acompanha o produto e lave-o em água corrente.



LIMPEZA DO CRIVO (DUCHA HIGIÊNICA): Para limpeza do crivo, desrosqueie o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate, lave em água corrente e recolque-o.



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. NÃO USE palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Para uma perfeita vedação, gire somente 1/4 de volta.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.



A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118

MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115


Indústria Brasileira

2760450217


deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES


ACABAMENTOS
Linha C14




4900 PQ
1/2", 3/4" e 1"
4916 PQ
1/2" e 3/4"




1878




4900 GD
1 1/4" e 1 1/2"




1877




1178



1895



1198



1984

Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

4900 - Acabamento para registro de gaveta pequeno 1/2", 3/4" e 1"
4916 - Acabamento para registro de pressão com mecanismo MVR
1178 - Torneira p/ lavatório - de parede
1198 - Torneira com bica alta p/ lavatório - de mesa
1877 - Misturador de lavatório com bica alta - de mesa
1878 - Misturador de lavatório de parede
1895 - Misturador de bidê
1984 - Ducha Higiência



AVISO:
RECOMENDA-SE PARA PERFEITA INSTALAÇÃO DESTE ACABAMENTO
UTILIZAR BASE DE REGISTRO ORIGINAL DECA.

1 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PEQUENO 1/2", 3/4" e 1"



Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:

Com o registro totalmente fechado posicione a canopla (1) até que a mesma encoste na parede, rosqueie a porca (3) sobre o registro (2), em seguida rosqueie a capa (4) e certifique-se que a canopla (1) esteja alinhada. Encaixe o inserte (5) na haste até o mesmo clicar, e aperte o parafuso (6). Observe o alinhamento desejado da cruzeta (7) e encaixe a mesma sobre o inserte (5) **empurrando-a até que a mesma clique, certifique-se que esteja fixa (figura A).**

4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PEQUENO 1/2", 3/4" e 1".



Na instalação do registro, observe a faixa de embutimento indicada na capa protetora.



2 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA GRANDE 1 1/4" e 1 1/2"

Para a montagem siga a instrução 1 na página anterior.



3 4916 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MVR - PEQUENO 1/2" e 3/4"

Obs.: O registro deve ser Deca.


Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (2) pelo mecanismo (MVR) (8) e siga a instrução 1 na página anterior.




4 1178 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - PAREDE

Monte a canopla (2) no corpo da torneira (1), aplique fita de vedação (não acompanha o produto) na rosca e rosqueie a torneira no ponto de água. Evite o uso de ferramentas.

coloque fita de vedação (não acompanha o produto)



Utilize a bucha 3/4" (que acompanha o produto),




5 1198 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA

Passa a canopla (1) e a alma plástica (2) por baixo da torneira e passe o conjunto pelo furo do tampo da pia (conforme desenho abaixo), alinhando-a para frente. Aplique massa de calafetar no tampo (ou louça) e em seguida fixe apertando a porca arruela (3) fixando o conjunto.

A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Observações.: O furo do tampo deve ter o diâmetro 35mm.

* massa de calafetar não acompanha o produto.



6 1877 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

Instalação dos Laterais: Rosqueie no sub-conjunto lateral (1) a porca (2) até o final da rosca, conforme desenho abaixo, em seguida posicione o lateral (1) por baixo do tampo e fixe-o rosqueando com a outra porca (3) por cima do tampo.

Instalação dos Acabamentos: Com os mecanismos dos laterais fechados, rosqueie o sobrecastelo plástico (5) na haste do lateral (1), e posicione a canopla (4) por cima nos laterais (1). Rosqueie a porca (6) no sobrecastelo (5) e em seguida rosqueie a capa (7) sobre a canopla (4), encaixe o inserte (8) na haste e fixe-o com o parafuso (9). Observe o alinhamento desejado das cruzetas (10) e encaixe as mesmas sobre os insertes (8) **empurrando-as até que as mesmas cliquem, certifique-se que as cruzetas estejam fixadas (figura A).**

Instalação da bica: Passe a canopla (11) por baixo da bica (12), posicione a bica no furo do tampo ou da louça (conforme desenho abaixo), alinhando-a para frente, coloque a guarnição (17) em baixo da canopla e em seguida fixe a bica apertando a porca arruela (16), fixando o conjunto. **Cuidado para não girar a bica sobre a canopla pois poderá riscar.**

Monte o "T" (15) e encaixe-o na rabeta da bica (12). Em seguida conecte o "T" (15) aos laterais (1) rosqueando as porcas (14) ao mesmo, verifique se as guarnições (13) estão encaixadas corretamente conforme desenho abaixo. O aperto final deve ser feito por baixo, verifique o alinhamento e dê o aperto final.

Os laterais (1) deverão ser conectados aos pontos de saída de água (lado direito água fria e lado esquerdo água quente), através de ligações flexíveis (vendidas separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.


* aplique massa de calafetar não acompanha o produto.

Obs.: Os furos do tampo devem ter diâmetro 35⁺²mm.

tampo ou louça


ATENÇÃO:

Para um melhor alinhamento das cruzetas é possível um pequeno ajuste pelos laterais (1), para tanto desrosqueie antes as porcas (14) assim evita-se danificar as guarnições (13). Em seguida ajuste e rosqueie manualmente.



7 1895 - MISTURADOR DE BIDÊ

Para instalação do acabamento do bidê, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 6.




Aplique *massa de vedação após montar a porca arruela e a guarnição

* massa de calafetar não acompanha o produto.


8 1878 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - PAREDE

Observe a altura recomendada para a instalação do misturador.

Conecte o corpo nos pontos de água quente e fria, utilizando uma conexão adequada (não acompanha o produto) ao encanamento local.



Na instalação do corpo, observe a faixa de embutimento indicada na capa protetora.



Montagem da bica:


Com o corpo (1) instalado conforme citado acima. Verifique se os mecanismos estão fechados.

Retire o gabarito protetor (2), passe fita veda rosca (não acompanha o produto) na rabeta da bica (4) monte a canopla (3) na bica, e rosqueie a bica, alinhe a mesma e encoste a canopla na parede acabada, certifique-se que fique bem vedada.

Montagem dos acabamentos:

Retire os parafusos (5) e gabaritos protetores plásticos (6), rosqueie o sobrecastelo (7) sobre o mecanismo do corpo (1), em seguida rosqueie o componente (8) no sobrecastelo (7). Em seguida posicione a canopla (9) e fixe-a rosqueando a capa (10) sobre a mesma. Encaixe o prolongador de haste (11) na haste do mecanismo (1), e encaixe o inserte (12) no prolongador (11) fixe apertando com o parafuso (13). Alinhe a cruzeta (14) e encaixe-a firmemente no inserte (13) **empurrando-a até que a mesma clique, certifique-se que a cruzeta esteja fixa (figura A).**


Obs.: O parafuso (5) não é utilizado na instalação do produto.



9 1984 - DUCHA HIGIÊNICA

Com a canopla (2) montada no corpo (1) rosqueie o conjunto no ponto d' água posicionando-o manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento).

Posicione a canopla (2) junto a parede.



(continua no verso)