Funcionamento e uso

Para utilizar o varal retrátil, puxe o pino da extremidade do cordão e encaixe-o na trava: em seguida gire a porca até travar o cordão

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, áqua e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos auímicos.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão). Elastômeros e Vidro.

IMPORTANTE:

Este folheto é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

> Preserve o Meio Ambiente

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e loucas sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século. são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra-

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos servicos executados pela rede de Servico Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- -Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação:
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadeguada (produtos guímicos. solventes, abrasivos do tipo saponáceo. palha de aço, esponja dupla face);
- Pecas que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- -Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA:

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante:

- -Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto:
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- -Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Servico Autorizado DECA, ou contate nossos outros servicos para quaisquer esclarecimentos

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Lique Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP Fábrica I; R. Comendador Souza. 135 - São Paulo - SP CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114 Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000 CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 Indústria Brasileira

ACESSÓRIOS DECA HOTEL

deca **a**

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Instalação

As instruções a seguir atendem os seguintes produtos:



2071 Saboneteira



2075 **Espelho**



2072 Saboneteira de canto



2076 Porta Lenco



2073 Toalheiro com Barra



2077 Alça de apoio



2074 Varal Retrátil


Coloque o acessório na posição desejada e marque o local dos furos.

Obs.1: Para o porta-lenço, é necessário abrí-lo com a chave antes de furá-lo.



Furação

Faca os furos com broca de vídia de 6mm e coloque as buchas.




vídia 6 mm

bucha de 6 mm

Fixe o produto com os parafusos.



Obs1: Para o varal retrátil, coloque o protetor plástico antes de fixar o suporte.



Obs2: Para o espelho coloque as arruelas antes de fixar com os parafusos. Em seguida rosqueie com as capas.

Montagem


Saboneteira

Fixe-a com os parafusos utilizando uma chave de fenda.



Toalheiro com barra

Cubra os parafusos com as canoplas



Porta Lenço

Abasteça com lenço de papel e feche pressionando-o contra a parede.



Varal Retrátil

Após fixar o suporte na parede, encaixe o varal, travando-o com o parafuso lateral. parafuso lateral



pino do cordão

Na parede oposta, marque, fure e parafuse a trava, conforme indicado para os demais acessórios. observando que a extenção máxima do cordão é de 2.35 metros.

