

MS 2148
7920339 - Folheto Acessórios YOU

Funcionamento e Uso

Para o uso adequado da linha de acessórios, evite o apoio e pesos excessivos.

Composição Básica

Cabide: Ligas de Zinco (Zamac), Plásticos de Engenharia e Aço Inoxidável.
Demais acessórios: Ligas de Cobre (bronze e latão), Ligas de Zinco(Zamac), Plásticos de Engenharia e Aço Inoxidável.

Limpeza do Acabamento



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.



Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co



A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Dexco

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510 Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115

Indústria Brasileira

8 X 19MM
SELO FSC




INCLUIR SELO FSC
EM PRETO

ACESSÓRIOS YOU

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES



Verso

Frente

Folheto fornecido dobrado - 3 dobras
Papel alta alvura 75 g/m2 - 1 x 1 cor preto

300 mm

Instalação


ATENÇÃO: Antes de efetuar as furações consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano.

1 2060 - CABIDE 2020 - PAPELEIRA/

Para instalar, utilize a base (1) para marcar o local para furação.
Apoie a base (1) na parede, e marque os furos existentes. (fig.1). Para furação utilize broca 6 mm. Após a furação coloque as buchas (2) nos furos. Fixe a base (1) com os 2 parafusos (3). Encaixe o acessório (4) na base (1) e fixe-o apertando o parafuso (5) utilizando a chave sextavada (6) que acompanha o produto.

NOTA: CERTIFIQUE-SE QUE A BASE ESTEJA NIVELADA .


2060 - CABIDE



Obs.
Observe o lado
correto da base
de fixação.

Obs.: O furo
deve estar
virado para
baixo.

2020 - PAPELEIRA



Obs.
Observe o lado
correto da base
de fixação.

Obs.: O furo
deve estar
virado para
baixo.




2



2040 - PORTA-TOALHA 2050 - PORTA-TOALHA DE ROSTO 2042 - PORTA-TOALHA DUPLO

Para a instalação, utilize o gabarito que acompanha o acessório para efetuar a furação (fig. 1). Para furação utilize broca 6 mm. Após a furação coloque as buchas (2) nos furos (fig. 2). Fixe as bases (1) na parede com os parafusos (3). Encaixe os acessórios (4) nas bases (1). Em seguida fixe-o, apertando os parafusos (5) utilizando a chave sextavada (6) que acompanha o produto.

NOTA: CERTIFIQUE-SE QUE AS BASES ESTEJAM NIVELADAS.



buchas de
6mm



Obs.
Observe o lado
correto da base
de fixação.

Obs.: Os furos
devem estar
virados para
baixo.