

PORTUGUÊS



600 mm




INSTALAÇÃO

- 🖋 Remover a fita de proteção com cuidado (não utilizar objetos metálico para não danificar a superfície esmaltada).
- Nunca apoie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- 🖋 Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.
- Caso as dimensões hidráulicas sejam no padrão normativo para produtos Kids, NÃO SERÁ possível realizar a montagem.
- NÃO recomendamos a montagem deste produto em paredes de drywall.

Atenção:

Para uma perfeita instalação do produto, recomendamos respeitar as medidas de instalação abaixo. Dimensões básicas para a instalação da Cuba com Coluna de Piso (medidas em milímetros (fig. 1).



## Manutenção e Conservação

**LIMPEZA DO ACABAMENTO:** 

Composição Básica

Furar com broca de 16mm (fig.4).

Limpe periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Louça: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Posicionar a coluna de forma centralizada em relação ao ponto de esgoto, apoiada no piso e

marcar os furos de fixação utilizando os furos superiores esquerdo e direito, conforme Fig. 2,


ATENÇÃO: Este produto possui 3 níveis de altura, com apena

1 nível de fixação

Aplicar um cordão de silicone no contorno da região traseira do produto. (fig 5). Dica: Utilizar silicone indicado para cerâmica com antimofo ou antifungo.

## Alteração da altura de instalação

O conjunto de coluna e cuba, permite a instalação em 3 alturas sem a necessidade de realizar




Caso o produto seja instalado em qualquer altura é possível alterar sua instalação para isso é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- A Com uma lâmina cortar os pontos de silicone entre a cuba e a coluna (pontos indicado nos
- itens 3 e 6); B - Soltar os flexíveis e o sifão da cuba;
- C Soltar a porca de fixação parcialmente;
- D Com uma lâmina cortar os pontos de silicone entre a coluna e a parede; E - Concluir a retirada da porca de fixação;
- F Retirar a coluna: G - Retirar o silicone seco da cuba, da coluna e da parede;
- H Repetir a instalação na altura desejada a partir do item 3, deste manual.

DICA: NÃO é necessário retirar o conjunto de fixação totalmente da parede, apenas a

ATENÇÃO: Cuidado ao manusear elementos cortantes risco de corte

Colocar o conjunto de fixação (fig. 8) na coluna rosqueando a porca por aproximadamente 10mm, posicionar a coluna na parede encaixando o conjunto de fixação na furação Finalizar apertando as porcas (fig. 6, fig. 7).




ATENÇÃO: Ao concluir essa etapa retire o excesso de silicone

Montar os flexiveis, o sifão e a válvula de escoamento na cuba e na parede.

ATENÇÃO: NÃO utilizar a canopla de acabamento do flexível!

Aplicar pingos de silicone nos pontos indicados na figura abaixo (fig. 9) e na região traseira da cuba (fig. 10).



## **Certificado de Garantia**

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações: - Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos,

manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de específicação; - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);

- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação; - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento. - Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer

esclarecimentos. Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.







ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR SERVIÇO AUTORIZADO Ligue grátis 0800 011 7073 ou envie email para deca@deca.com.bi deca l hydra visite nosso site: www.deca.com.br

DURATEX S.A. Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

LJ I : AV. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119

407.489.55b.119


LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284

LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720 LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados - RJ CNPJ. 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.:

SELO FSC

Encaixar a cuba na coluna, pressiona-la, alinha-la com as laterais da coluna (Fig. 11).

Dica: Recomendamos que a cuba só seja utilizada após a secagem do silicone. (tempo indicado pelo fabricante).




ATENÇÃO: Ao concluir essa etapa retire o excesso de silicono

Item/nº:	Descrição	Quantidade	Incluso
01	Ligação Flexível 40cm	02	Sim
02	Conjunto de fixação para Colunas	01	Sim
03	Sifão Plástico	01	Sim







**CUBA COM COLUNA DE PISO/SUPENSA** 

material: papel alta alvura 75g/m<sup>2</sup> impressão 1 x 1 - preto folheto fornecido dobrado

